

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОЕ РВК232, РВК234

Руководство по эксплуатации в. 2019-09-17 DSD-DVM-ААК

ОСОБЕННОСТИ

- Включение/выключение соленоидных клапанов.
- Задание времени паузы между включениями реле.
- 3×10^8 циклов срабатывания реле.
- Светодиодные индикаторы состояния реле.
- Кнопка ручного сброса реле.
- Только для **РВК234**: задание длительности работы реле.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА



1. Разъем DIN 43650A/B для подключения к катушке клапана.
2. Регулятор для задания паузы между включениями.
3. Индикаторы состояния реле:
«ON» – реле в состоянии «включено»,
«OFF» – реле в состоянии «выключено».
4. Кнопка сброса «TEST».
5. **РВК234**: регулятор длительности времени работы реле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	РВК232	РВК234
Рабочая температура	-10...+50°C	
Питание реле	$\cong 24 \dots 220$ В	
Допустимая сила тока	не более 1 А	
Время работы реле	2 с	0,5...10 с
Пауза между включениями	0,5...120 мин	0,5...45 мин
Присоединение	DIN 43650B	DIN 43650A
Степень защиты	IP65	

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите реле между катушкой и коннектором клапана.
При питании постоянным током соблюдайте полярность подключения!
Контакт 1: «+», контакт 2: «-».
Несоблюдение полярности подключения выведет прибор из строя.
2. **РВК234**: задайте длительность времени работы реле.
РВК232: длительность времени работы реле равна 2 секундам.
Длительность задается в секундах.
3. Задайте паузу между включениями реле.
Пауза задается в минутах.
4. Подайте питание на реле.
Реле начнет работу автоматически.
 - Реле будет циклически включаться и выключаться на промежутки времени, заданные в п. 2, 3.
 - во время работы реле индикатор «ON» горит:
РВК234 – зеленым цветом, **РВК232** – красным цветом.
 - **РВК234**: во время паузы между включениями индикатор «OFF» горит красным цветом.
5. Нажатие кнопки «TEST» сбросит реле в состояние «включено» («ON»).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Винт (только для РВК232)	1 шт.
3. Уплотнительная резинка (только для РВК232)	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
тел/факс: (812) 327-32-74
Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М.П.